

カテゴリ		機能	機能概要	PCWL-0400シリーズ		PCWL-0500シリーズ	
				スタンダード	エンタープライズ	標準	オプション
管理/設定	ノードの管理	ノード一覧表示	<ul style="list-style-type: none"> AP単位でアソシエーションした端末数表示 AP単位での各種設定/表示 APのグルーピング 	○	○	○	—
		ノード設定	<ul style="list-style-type: none"> 接続されたPCWLに対しての各種設定 	○	○	—	○設定/ファームウェア更新
		ノード設定テンプレート	<ul style="list-style-type: none"> 設定内容をテンプレートとして作成し、複数のPCWLへ設定を反映 	○	○	—	○設定/ファームウェア更新
	ファームウェア更新	<ul style="list-style-type: none"> ノードのファームウェア更新 	○	○	○	—	
	スケジュール	リマインダー機能	<ul style="list-style-type: none"> 指定した日付にメールを送信 	○	○	○	—
スケジュール遠隔操作		<ul style="list-style-type: none"> ノードの操作をスケジューリング 再起動 設定再読み込み AP機能の停止 AP機能の開始 	○	○	—	○スケジュール	
監視	ノードマップ	<ul style="list-style-type: none"> 登録したマップをまとめて表示 マップ上で、無線中継経路やAPに接続している端末数を確認 	○	○	○	—	
	AP監視	死活監視	<ul style="list-style-type: none"> 複数ノードの死活監視結果をまとめて表示 全ノードに対し手動で監視実行 個別のノードの死活監視結果へ遷移 	○	○	○	—
		バックホール監視	<ul style="list-style-type: none"> 複数ノードのバックホール監視結果をまとめて表示 全ノードに対し手動で監視実行 個別のノードのバックホール監視結果に遷移 	○	○	○	—
		統計情報	<ul style="list-style-type: none"> 複数ノードのAP統計情報をまとめて表示 全ノードに対し手動で監視実行 個別のノードのAP統計情報に遷移 	○	○	○	—
		監視設定	<ul style="list-style-type: none"> 各ノードごとの監視設定を変更、監視テンプレートの設定 	○	○	○	—
	その他監視	端末監視	<ul style="list-style-type: none"> 接続端末を中心とした統計情報表示 	○	○	○	—
		プローブリクエスト統計	<ul style="list-style-type: none"> ノードが収集したプローブリクエストの統計情報を確認 	○	○	○	—
診断	インターネットスピード	<ul style="list-style-type: none"> 指定したノードからインターネット回線の通信速度計測 	○	○	○	—	
	ノード間スループット	<ul style="list-style-type: none"> 2台のノードを選択し、ノード間の通信速度を計測 	○	○	○	—	
	ヒートマップ	<ul style="list-style-type: none"> マップ上に存在する端末数の分布を可視化 	○	○	○	—	
	信号強度マップ	<ul style="list-style-type: none"> ノードが受信した信号強度の分布を可視化 	○	○	○	—	
	不感地帯マップ	<ul style="list-style-type: none"> ノードごとの端末接続状態可視化し、通信品質を表示 	○	○	○	—	
	APスキャン	<ul style="list-style-type: none"> 周辺のAPをスキャンし、どのようなSSIDが存在するかを確認 	○	○	○	—	
	干渉APマップ	<ul style="list-style-type: none"> 周辺のAPをスキャンし、管理ノードに影響がありそうなAPを特定 	○	○	○	—	
測位動線解析	wi-fiベース	wi-fi端末の測位	<ul style="list-style-type: none"> ノードに接続された端末をマップ上に表示 	○	○	○	—
		wi-fi端末の動線解析	<ul style="list-style-type: none"> ノードに接続された端末の移動履歴をマップ上に表示 	○	○	○	—
		マップ間の移動解析	<ul style="list-style-type: none"> ノードに接続された端末の移動履歴を表示 	○	○	○	—
	BLEベース	BLE端末の測位	<ul style="list-style-type: none"> ノードが検出したBLE端末をマップ上に表示 	—	○	—	○BLE測位
		BLE端末の動線解析	<ul style="list-style-type: none"> ノードが検出したBLE端末の移動履歴をマップ上に表示 	—	○	—	○BLE測位
		登録済みBLE端末のリスト	<ul style="list-style-type: none"> BLEタグに名前やアイコンを設定し、識別を容易に管理 	—	○	—	○BLE測位
BLEスキャン統計	<ul style="list-style-type: none"> ノードが収集したBLEタグの統計情報を確認 	—	○	—	○BLE測位		
LPアンケート	LP/アンケート設定	<ul style="list-style-type: none"> ランディングページへのリンク 接続時アンケート作成、収集 接続ページへのコンテンツ（動画や画像）埋め込み 	—	○	—	○アンケート・認証	